



INSTRUKCJA I SPOSÓB PRZYKLEJANIA NUMERÓW I LOGOTYPÓW Z PVC

Przed rozpoczęciem procesu klejenia będziemy potrzebować

- Aceton techniczny
- szablonu (taśma papierowa)
- opalarki lub suszarki
- klej poliuretanowy
- pędzel
- rolka lub łyżeczka do docięnięcia klejonego miejsca

Jak już wszystko mamy przygotowane, to możemy zacząć.

Najpierw należy odtłuścić miejsce, w którym planujemy przykleić platformę bądź inny element, który usprawni nasz ponton.

Do odtłuszczenia możemy użyć alkoholu izopropylowego bądź acetonu technicznego.

Następnie przyklejamy szablon lub wykonujemy go sami z taśmy.

Literki, numery, loga wycinane laserowo posiadają nalot spalenizny, który należy wyczyścić, umyć acetonem technicznym, tak odpowiednio przygotowany zestaw jest gotowy do użycia

Kolejnym krokiem jest posmarowanie cienką warstwą kleju zarówno w wyznaczonym miejscu do przyklejenia, jak i elementu klejonego

Musimy chwilę odczekać 5-10 minut, tak aby klej trochę wysechł a następnie powtarzamy czynność i nakładamy kolejną cienką warstwę kleju. I znów czekamy 5-10 minut.

Następnie podgrzewamy opalarką lub suszarką zarówno miejsce klejenia, jak i element klejony.

Dogrzewamy przez chwilę, a następnie dociskamy.